

# Schärfe im Griff

**BAYHA® Skalpelle**  
mit auswechselbaren  
Klingen



## BAYHA-Entgratklinge 24 A

Die neue BAYHA-Entgratklinge 24 A aus gehärtetem Kohlenstoffstahl kann eingesetzt werden, um Kunststoffe, Leicht- und Buntmetalle zu entgraten. Durch die stumpf auf Kante geschliffenen Klingen können die Werkstücke ohne Einschneiden an der Oberfläche sauber, und beschädigungsfrei entgratet werden.

Mit der speziellen Klingenform können auch kleine Durchbrüche entgratet werden und die Elastizität der Klinge verhindert ein Brechen der Klinge bei seitlicher Belastung.



Durch die verschiedenen Bayha-Griffe kann der richtige Griff für den Anwender ausgewählt werden. Das System kann von Rechts- und für Linkshänder optimal eingesetzt werden. Ein ermüdungsfreies Arbeiten über längere Zeiträume kann in Kombination mit unserem ergonomischen BAYHA-Griff Nr. 6 realisiert werden. Aufgrund der stumpfen Schneidwinkel kann mit der Entgratklinge sicher und ohne Verletzungsgefahr gearbeitet werden.



Das Bayha-Skalpellsystem ist durch die Kombination verschiedener Griffe, einer großen Auswahl an schneidenden Klingen mit unterschiedlichen Geometrien und der neuen Entgrat- und Abziehklinge das ideale Werkzeug für alle Schneid- und Entgratanwendungen.

## BAYHA® Griffe

- aus Edelstahl, rostfrei
- passend für alle Klingensformen



Fig. 1  
13 cm



Fig. 2  
13 cm



Fig. 4  
16 cm



Fig. 5  
15 cm



Fig. 6  
16 cm

ergonomische Griffschale

Griff 6 ist nicht für sterile Aufbereitung geeignet

## BAYHA® Schutzkappe

- passend für alle BAYHA-Skalpellgriffe



nicht für sterile Aufbereitung geeignet

C. Bruno Bayha GmbH  
Dr. Karl-Storz-Straße 14  
D-78532 Tuttlingen  
Tel. +49 (0)7461/8711  
Fax +49 (0)7461/4944  
Mail: [info@bayha-skalpelle.de](mailto:info@bayha-skalpelle.de)  
Internet: [www.bayha-skalpelle.de](http://www.bayha-skalpelle.de)

